



## Produktdatenblatt

# SAFE® Schutzset Chem

Die Herstellung entspricht den Anforderungen  
des Qualitätsmanagementsystems ISO9001:2008.

### Produktdaten (V.1.0)

<b>Produktbezeichnung:</b>	Schutzset Chem		
<b>REF:</b>	9002		
<b>Handelsmarke:</b>	Safe®		
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG.		
<b>Produktbeschreibung:</b>	Diese Zusammenstellung an Persönlicher Schutzausrüstung bietet größten Schutz im beruflichen wie industriellen Umfeld. Das Schutzset besteht aus folgenden Komponenten:		
<b>Bestandteile:</b>	1 Schutzanzug:	Overall, Typ 3+4+5+6 EN14126 EN1149-1 EN374 EN1073-2 TYP 3 TYP 4 TYP 5 TYP 6 	
	1 Schutzmaske:	Atemschutzmaske der höchsten Schutzstufe FFP3 nach EN 149	
	1 Paar Schutzhandschuhe:	EN 374 & EN 388, Kat. 3, zum drüber Tragen	
	1 Paar Untersuchungshandschuhe	Kat. 3 nach EN 374 (bei tödlichen Risiken), flüssigkeits- und virendicht, großer Tragekomfort, zum drunter Tragen	
	1 Paar Stiefelschutz	Kat. 1, flüssigkeitsdicht, überlappt mit Overall	
	1 Schutzbrille	Kat. 2, umschließend, indirekte Belüftung, EN 166	
	1 Entsorgungsbeutel	Nach dem Gebrauch können alle Teile im Beutel gesammelt und zum Entsorgen gebracht werden. Entsorgung muss fachgerecht nach Art der Verschmutzung erfolgen.	
<b>Varianten:</b>	Größe	EAN-Nr. Beutel	EAN-Nr. Karton
	M	4049825001829	4049825501817
	L	4049825001201	4049825501190



	XL	4049825001218	4049825501206
	XXL	4049825001225	4049825501213
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.		
<b>Entsorgung:</b>	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle). Abfälle aus der medizinischen Versorgung und Forschung: Bei Verwendung in kontaminierten Bereichen mit CMR-Arzneimittel: Überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel 18 01 04 gem. 2000/532/EG). Bei Verwendung in stark kontaminierten Bereichen mit CMR-Arzneimittel: besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel 18 01 08 gem. 2000/532/EG).		

### Information: Schutz vor Ebola

Auf Grund der starken Nachfrage hat die DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG anhand der Informationen des Das Robert-Koch-Institut (RKI) drei verschiedene Ebola-Schutzsets entwickelt, die auf die Bedürfnisse in verschiedenen Situationen im Umgang mit Erkrankten abgestimmt sind. Diese Situationen sind (das Wort Patient kann im Folgenden auch für Krankheitsverdächtiger stehen):

- I. Es wird ein Mindestabstand von 1,20 m zum Patienten gehalten, aber ein eventuell kontaminierter Bereich betreten. Mit dem Verspritzen von Blut, Sekreten oder Exkrementen ist nicht zu rechnen.
- II. Der Mindestabstand von 1,20 m zum Patienten wird unterschritten, aber der Patient nicht direkt behandelt. Die Schutzmaßnahmen dienen dem Berührungsschutz und mit dem Verspritzen von Blut, Sekreten oder Exkrementen ist nicht zu rechnen.
- III. Eine direkte Behandlung des Patienten ist notwendig oder es ist dem Verspritzen von Blut, Sekreten oder Exkrementen ist zu rechnen.

**Wir empfehlen das Schutzset Chem für die Situation III. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die fachgerechte Anwendbarkeit der Produkte unter den gegebenen Umständen zu überprüfen.**